

Juhtmeta kõlar  
Belaidis garsiakalbis  
Bezvadu skaļjrunis

Viitejuhend  
Trumpasis vadovas  
Uzzīju rokasgrāmata

ULT FIELD 1

Model: YY7862E


[https://rd1.sony.net/help/speaker/7862\\_h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/speaker/7862_h_zz/)

\* 5 0 5 7 4 1 6 2 1 \* (1)

5-057-416-21(1)  
©2024 Sony Corporation  
<https://www.sony.net/>

**Eesti****Juhtmeta kõlar**

Model: YY7862E

Sõna "toode" viitab selles dokumendis seadmele või selle tarvikutele.



**ETTEVAATUST!** Selleks, et osaline veekindlus ei väheneks, peab kork olema seadme kasutamise ajal alati korralikult suljetud.

Nimesit ja oluline ohutusteeve on kinnitatud alljärgnevatesse tahadesse:

- seadme tagaosas katte sisepinnal;

Ärge paigaldage toodet kinnisesse kohta, nagu raamatuuril või sishehitatud kapp.

Ärge asetage akusid (akut või paigaldatud patareisid) pikaks ajaks liigse kuumuse, nagu pääsemepaiste, tuli vms, läheodusse.

Ärge jätkke akusid äärminekt madala temperatuuriga tingimustesse. See võib põhjustada ülekuumenevist ja kuumakahjustusti.

Ärge võtke laetavaid akusid kosti lahti, avage ega purustage neid.

Laetava aku lekkimise korral ärge laske akuveedelikul naha ega silmadega kokku püutuda. Kokkupuute korral peske piirkonda rohke veega ja pöörduge arsti pool.

Laetavad akud tuleb enne kasutamist täis laadida. Ögidet.

Iaamajuhitnööre vaadake tootja suunistest või töote kasutusjuhendist.

Päramat pikajalist holustamist võib maksimaalse jõudluse saavutamiseks olla vajalik laetavaid akusid mitu korda laadida.

Kõrvaldage toode nõuetekohaselt kasutusest.

Ärge kasutage seadet lahtise leegi (nt pölevadel küünlad) läheudes.

Toodet on kontrollitud ja see vastab elektromagnetilise ühilduvuse eeskirjade piirangutele, kui kasutatakse alla 3 meetri pikkust ühenduskasablit.

Teade klientidele: järgmine teave kehitib ainult toodetele, mida mõuakse riikide/piirkondade, kus kohaldatakse EL-i direktiive, ja/või Ühendkuningriigis, kus kohaldatakse asjakohaseid seadusjärgseid nõudeid.

Selle toote on valmistanud Sony Corporation või see on valmistatud Sony Corporationi nimel.

EL-i ja Ühendkuningriigi maaletooja: Sony Europe B.V.

Küsimeks EL-i importijale või toote ühilduvuse kohta Euroopas tuleb saata tootja volitatud esindajale järgmisel aadressil: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Päringud Ühendkuningriigi maaletoojale või töote ühilduvusega

Ühendkuningriigis seotud päringud tuleb saata tootja volitatud esindajale: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Waybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom.

Sony Corporation teatab kääsolevaga, et see seade vastab direktiivile 2014/53/EL.

EL-i vastavusdeklaratsiooni tervitekst on saadaval järgmisel aadressil:

<https://compliance.sony.eu>

Sellega kinnitab Sony Corporation, et see seade vastab

Ühendkuningriigis kehtivatele seadusjärgsetele nõuetekutele.

Ühilduvusdeklaratsiooni täitekst on saadaval järgmisel

internetiaadressil:

<https://compliance.sony.co.uk>

Vanade patareide/akude ning elektri- ja elektronikaseadmete käitlemine (kehtib Euroopa Liidu ja teistes riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

See sümbool tootel, akul või pakendil näidab, et toodet ja akut ei tohi olmejäätmeteena käidelda.

Teatud akud vältikud kasutada seda sümbole koos keskmilise sümboleiga. Plii (Pb) keemiline

sümbol lisatakse, kui sisaldb rohkem kui 0,004% pliid. Tagades toodete ja patareide/akude korrektsi utiliseerimise, aitake hoida ära

võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis

võivad tekida üldluse või andmete terviklikku tagamise tulemusel. Materjalide taaskasutamine aitab säasta loodusressursse. Toodete puuhul, mis

nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikku tagamise alast ühendustissehitatud akuga, tohib akut vahetada ainult kvalifitseeritud hoolduspersonali. Aku on jätki- ja elektronikaseadmete korrektsi käitlemiseks viige tooted kasutuse lõppedes sobivasse kogumispunkti, kus tagatakse elektro- ja elektronikaseadmete taaskasutus. Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse ohutust auki tootest eemaldamisest. Viige akule sobivasse kogumispunkti, kus tagatakse vanade akude taaskasutus. Täpsema teabe saamiseks toote või

aku taaskasutamise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, jaamakäitluspunktiki välti kauplusega, kust selle toote või akut ostsite.

**Funktsioon Automaatne ooterežiim**

Seade lülitub umbes 15 minuti pärast automaatselt ooterežiimi, kui seda ei kasutata või puudub helisignalide väljund.

Selle funktsiooni inaktiveerimine tõstab elektritarbirbimist, kuna seade ei lüliti mittekasutamise korral automaatselt välja.

CE-tähistuse kehtivus on piiratud ainult nende riikidega/piirkondade, kus see õiguslikult kehtib, peamiselt Euroopa Majanduspiirkonna riikide/piirkondade ja Šveitsis.

UKCA-tähistuse kehtivus on piiratud ainult nende riikidega/piirkondade, kus see õiguslikult kehtib, peamiselt Ühendkuningriigis.

See toode sisaldb magnetit/magneetide, mis võivad häirida

südamestimulatooreid, vesipea raviks kasutatavalid programmeeritavad

šuntvõimsust ja muud meditsiiniseadmete. Ärge asetage seda toodet inimeste läheodusse, kes neid meditsiiniseadmete kasutavad. Kui te

ise kasutate selliseid meditsiiniseadmeid, konsulteerige enne toote

kasutamist oma arstiga.

Ärge sisestage USB-pistikut, kui põhiseadne või laadimiskaabel on märg.

Kui USB-pistik ühendatakse aja, mil põhiseadne või laadimiskaabel on märg, võib põhiseadmel või laadimiskaabli olev vedelik (kraanivesi, merevesi, karastusjoog jne) või vörkheha tekifata lühise ning põhjustada ülekuumenevise või rikke.

Laadija pakutud võimsus peab jäama vahemikku 2,5 W, mis on vajalik

radioseadme jaoks, kuni max 15 W, et saavutada maksimaalne

laadimiskiirus.

2.5 – 15 W

**Litsentsid**

- See toode sisaldb tarkvara, mida Sony kasutab selle autorõiguse omanikuga sõlmitud litsentsilepingu alusel. Tarkvara autorõiguse omaniku nõudmisel oleme kohustatud klientidele lepingu sisu avalikustama. Minge järgmisse aadressile ja lugege litsentsi sisu kirjeldust.

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/24/>

- See toode on kaitstud ettevõtte Microsoft Corporation teatud intellektuaalse omardi õigustega. Sellise tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool seda toodet on ilma Microsofti või volitatud Microsofti tütarettevõtte litsentsita keelatud.

• Kolmandate osapoole pakutavaid teenuseid vältikud ette teatamata muuta, eemaldada või need lõpetada. Sony ei vastuta sealsete olukordade eest.

**Märkused vee- ja tolmukindluse kohta (lugege enne seadme kasutamist)**

Kaasasolevad tarvikud pole vee- ega tolmukindlad.

**Seadme vee- ja tolmukindlus**

Kui kork on korralikult kinnitatud, on seade veekindluse määratlus IPX7, nagu on täpsustatud standardi IEC60529. Sissepääsust kaitsetase (IP-kood) jaotises „Kaitse vee sissepääsu vastu“, ja tolmukindluse määratlus IP6X, nagu on täpsustatud jaotises „Kaitse tahkete vörkehindade sissepääsu vastu“.

- Selle seadme (USB) kaasasolevad tarvikud ja selle pistikud ei ole vee- ega tolmukindlad. Tuleohu ja elektrilöögihu vähendamiseks ärge laske seadmel püütuda kokku vee ega veepiiskadega, kui kasutate pistikuid (USB).

Pange tähele, et garantii ei kata vee või tolmu sissepääsust tingitud talitlushäireid, mille klient on põhjustanud väärkasutusega.

**Vee- ja tolmukindluse säilitamine**

Järgige hoolikalt alltoodud ettevaatusabinõusid, et tagada seadme nõuetekohane kasutamine.

- Seade on läbinud kukutamiskatse 1,22 m kõrguselt 5 cm paksusele vineerile, mis vastab MIL-STD810H meetodile 516.8 (löögikindlus). See ei taga aga kõigis tingimustes kahjustuse ja rikete mittetekkimist ega vee- ja tolmukindlust. Seadme kukumisest või mehaanilistest lõökidest tingitud deformatsioonid või kahjustused võivad vee- ja tolmukindluse vähendada.
- Seadme disain ei taga vastupidavust veesurvele. Seadme kasutamine kohas, kus sellele rakendatakse suurt veesurvet, nt dušil all, võib põhjustada talitlushäire.
- Arge valage seadmele kuuma vett ega suunake sellele soöönist või muust seadmost tulevad kuuma õhuoluvo. Ühtlasi ärge kasutage seadet kunagi kõrge temperatuuriga kohades, näiteks sauna või küttekahele läheades.

**ETTEVAATUST!** Käsitsege korki hoolikalt. Korgil on väga tähtis roll vee- ja tolmukindluse tagamisel. Seadme kasutamisel veenduge, et kork sulgemisel olge ettevaatlik, et vörkehind ei satuks sisse. Kui kork ei ole korralikult suldetud, võib vee- ja tolmukindlus väheneda ning põhjustada vee või tolmuosakeste seadmesse sisenemise töötu seadme talitlushäire.

**Ettevaatusabinõud****Paigutus**

- Talitlushäiret vältimiseks ärge hoidke seadet järgmistes kohtades.

- Kõrge temperatuuri kohad, näiteks otsests pääkesevalguse käes, valgustussaadme all, küttekahele läheades või sauna

- Suljetud akendega söiduk (eriti suvel)

- Kuuma õhu käes olev koht, nt fööni ees

• Asetage seadme tasasele looduse pinna. Kui asetada seade kallus pinna, võib see enda tekitatud vibratsioonide töötu ümber minna või mahu kukkuda ning see võib põhjustada vigastusi, talitlushäireid või jõudluse vähenevist.

• Seade ei ole mittemagnetiline. Hoidke magnetiliste omadustega esemeid (kassetid, kellad, magnetritbagira pangakaardid jne) seadmete eemal. Pidage seda meeles ka seadet kaasmas kandes.

**Seadme hooldamine**

Kuigi seadme kangast osa on hüdrofoobsete omaduste lisamiseks töödeldud, saatu kasutada seadet mugavalt ja kauem, kui järgite allooditud hooldustoimingut.

• Kui seadme pind määrdub järgmistes olukordades, siis pesa seadet kohre puhta veega (nt kraanivesi), et mustus eemaldada. Mustuse jätmise seadme pinnale võib kangast osa või passiivkiirguri osa värvi muuta või seda kahjustada või põhjustada seadme talitlushäire.

Näide.

- Kui seadmele on jäändud pärast rannas, basseinis, läänes või mujal kasutusti, soola, liiva vms.

- Kui seadmel on hõgi või vörakeine (pääetuskreem, pääetusoli jne).

**Märkus**

- Kui seadme pind on määrduv, ärge kasutage selle puhastamiseks pesuvedenit, vedelkit, bensiini, alkoholi ega muud sarnast, kuna see mõjutab seadme kangast osa hüdrofoobseid omadusi.

• Kui seadme kassandis või muusesse osatub sulitavat seadme pinnal, eemaldatage need ettevaatlikult. Ärge kasutage seadme puhastamiseks kungi tolmuimelat vms. See võib seadme kõlarit või muud osi kahjustada.

**Muu teave**

- Ärge kasutage seadet väga külmas ega kuumas keskkonnas (välimispool temperatuurivahemikku 5 °C kuni 35 °C) ega jätkke seda sinna. Kui seadet kasutatakse nimetatud vahemust väljaspool seadme pinnale võib seadme kangast osa või passiivkiirguri osa värvi muuta või seda kahjustada või põhjustada seadme talitlushäire.

• Laadige akku kord 6 kuu jooksul täiesti täiseks siis, kui te ei katvate seadet mõnda aega kasutada. See hoibaku jõudlust.

• Kui te oled seadme kohta küsimeks või probleemide, mida selles juhendis ei käsitleta, võtke ühendust Sony lähma edasimüüjaga.

**Kaubamärgid**


- Microsoft ja Windows on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.

• BLUETOOTH®-i sõnarmärk ja logo on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning ettevõtte Sony Group Corporation ja selle tütarettevõtted kasutavad neid litsentsi alusel.

• USB Type-C® ja USB-C® on USB Implementers Forumi registreeritud kaubamärgid.

Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Selles juhendis ei ole kasutatud märke™ ja ®.

**Tehnilised andmed****BLUETOOTH®**



Pasvūsis spindulius

## Atsargumo priemonės

### Vieta

- Kad išvengtumėte netinkamo veikimo pavojaus, nedėkite arba nepalikite šio įrenginio toliau nurodytose vietose.
- Vietoje, kuri yra veikiamą aukštą temperatūrą, pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose ar po apšvietimo įranga, prie šilumos šaltinių arba saunoje
- Automobiliuje uždarytais langais (ypač vasara)
- Vietoje, kurioje oras gali įkaisti, pvz., nuo plaukų džiovintuvo
- Šis įrenginys padėkite ant plokščio, lygaus pagrindo. Jei pagrindas bus pasvires, įrenginys gali apvirstyti arba nukristi dėl jo paties sukeliamų vibracijos ir sužeisti, jei gali pradėti veikti netinkamai ar gali suprastėti jo veikimo kokybę.
- Šis įrenginys nėra apsaugotas nuo skleidžiamo magnetinio lauko. Magnetizmu jautrius daiktus (kasetes su rašais, laikrodžius, mokėjimo ir kredito kortelės su magnetiniu kodavimui ar pan.) laikykite toliau nuo įrenginio. Tai taip pat atminke, kai įrenginį nešiojate.

### Įrenginio priežiūra

Nors audinių dengta įrenginio dalis yra apdorota vandeniu išatsparia priemonė, įrenginį naudoti patogiai ir ilgiau, jei laikytis toliau nurodytų techninių priežiūros procedūrų.

- Jei įrenginio paviršius išspūvirina, nuplaukite ji gėlu vandeniu (iš čiaupo ir t. t.) ir taip pasalinke nešvarumus. Jei paliksite nešvarumus ant jo paviršiaus, sudėtingiai dalis arba pasvyrus spindulius gal būti sugadintas, gali išblukti spalva arba įrenginys gali sugesti.

### Pastaba

- Jei įrenginio paviršius išspūvirina, nenaudokite valiklių, skiediklių, benzino, alkoholio ir t. t., nes dėl šių priemonių gali suprastėti medžiaginių dalių atsparumas vandeniu.
- Atsargiai pasalinkite ant įrenginio medžiaginių ar kitų dalių patekusį smėlį ir t. t. Niekada nevalykite įrenginio dulkių siurbilių ir pan. prietaisais. Dėl to gali būti pažeistas įrenginio garsiakalbis ar kita dalis.

### Kitos pastabos

- Nenaudokite iš nepalikimų įrenginio aplinkoje, kur labai šalta ar karšta (temperatūra viršija 5–35 °C diapazoną). Jei įrenginys naudojamas arba paliekamas esant temperatūrai, kuri nepatenka į anksčiau nurodytas ribas, įrenginys gali automatiškai išsijungti, kad būtu apsaugota vidinė schema.
- Net jei ketinate įrenginį ilgai nesinaudoti, kas 6 mén. visiškai iškrauti maitiniminiu elementu, kad jų charakteristika nepakistų.
- Jei kilio su ūio įrenginiu susijusiu klausimu ar problemu, neaptarty ūiamu vadove, pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.

### Prekių ženklai

- „Microsoft“ ir „Windows“ yra „Microsoft Corporation“ registruotieji prekių ženklai JAV arba kitose šalyse.
- „Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipas yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, kuriuos „Sony Group Corporation“ ir jos dukterinės bendrovės naudoja pagal licenciją.
- „USB Type-C®“ ir „USB-C®“ yra registruotieji „USB Implementers Forum“ prekių ženklai.

Visi kiti prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai yra jų savininkų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Šiame vadove ženklai yra nėra apibrėžti.

### Specifikacijos

#### BLUETOOTH®

Dažnių diapazonas

2,4 GHz diapazonas (2,4000–2,4835 GHz)

Darbinis dažnis / didžiausia išvesties galia

2 400–2 483,5 MHz / < 12,0 dBm

#### Bendroji informacija

Maitinimas

5 V, 3 A nuolatinis srovė (naudojant prekyboje siūlomą USB kintamosios srovės adapterį, kuriuo tiekama 3,0 A srovė) arba naudojant integruotą ličio jonų akumuliatorių

Tekchninių savybių informacija, kai naudojamas prekyboje siūlomas USB kintamosios srovės adapteris

Naudojamas priedamas USB „Type-C®“ laidas

• Ivesties įtampa: 100–240 V, 50/60 Hz kintamoji srovė

• Išvesties įtampa: 5,0 V nuolatinė srovė

• Išvesties srovė: 1,5 A

Energijos sąnaudos budėjimo režimu

0,3 W arba mažiau

Ličio jonų maitinimo elemento eksplloatavimo laikas

Apie 12 val.\*<sup>2</sup>

- Garsumo lygis: 25

- Garsas: ULT išjungta

Apie 3 val.\*<sup>2</sup>

- Garsumo lygis: 50 (MAKS.)

- Garsas: ULT išjungta

Integruoto iškraunamo maitinimo elemento iškrovimo laikas

Apie 5 val.\*<sup>1,3</sup>

Darbinė temperatūra

5–35 °C

Matmenys (įskaitant išsišankčias dalis ir valdiklius)

Apie 206 mm × 77 mm × 76 mm (P/A/G)

Svoris (su maitinimo elementu)

Apie 650 g

Komplekto esančios komponentai

Belaids garsiakalbis (1)

USB „Type-C®“ laidas (iš USB-A į USB-C® / maks. 1,5 A)\*<sup>4</sup> (1)

Dirželis (1) (uždėstas ant įrenginio)

Dokumentai (1 rinkinys)

\*1 Prijungus USB kintamosios srovės adapterį, kuriuo tiekama 1,5 A išvesties srovė

\*2 Anksčiau nurodyta integruotojo maitinimo elemento veikimo trukmė išsiamuota naudojant mūsų pasirinktą muzikos šaltinį. Reali veikimo trukmė gali skirtis nuo nurodytosios dėl naudojamo garsumo, leidžiamų dainų, aplinkos temperatūros ir naudojimo sąlygų.

\*3 Laikas, kurio reikia tuščiam laikuminiu elementu iškrovimo laikas yra išjungtas.

\*4 Specialiai ūiamu sukurta iškrovimo laidas. Nenaudokite laido jokiais kitais tikslais.

#### Sistemos reikalavimai akumuliatorių iškraunant per USB

Naudojant rinkoje siūlomą USB kintamosios srovės adapterį, tiekiantį 1,5 A arba 3,0 A\* srovę

(Naudojant USB kintamosios srovės adapterį, tiekiantį 3,0 A išvesties srovę, maitinimo elemento iškrovimo laikas sutrupėja.)

\* Kai naudojamas USB kintamosios srovės adapteris, kurio išvesties srovė yra 3,0 A, butinė naudokite USB „Type-C“ laidą, atitinkantį USB standartą ir palaikeiantį 3,0 A išvesties srovę.

Pridedamas USB laidas palaike no didesnė kaip 1,5 A išvesties srovę.

Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio išpėjimo.

## Latviešu

## Bezvadu skalrunis

Model: YY7862E

Terminis "produkts" šajā dokumentā attiecas uz ierīci vai tās piederumiem.



PIESARDŽIBAS PASĀKUMI Lai izvairītos no ūdensizturības paslikināšanās, ierīces lietošanas laikā pārliecīnieties, vai vāciņš ir pilnībā aizvērts.

Nosaukuma plāksnīte un svarīga informācija par drošību ir pievienota šādās vietās:

- uz vāciņa iekšējās virsmas ierīces aizmugurē.

Neuzstādīet produktu norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iešķīvētā skapītā.

Nepakļaujiet baterijas (baterijai komplektu vai ierīci ar ievietotām baterijām) ilglaičigam pārmērigam karstumam, piemēram, saules stariem, ugnījiem vai tamfildžiem.

Nepakļaujiet baterijas ārkārtīgi zemas temperatūras apstākļiem, kas var izraisīt pārkāršanu un siltumizlādi.

Neizjauciet, neveriet vali vai nesasmalciniet sekundārās baterijas.

Sekundārās baterijas nopliedes gadījumā nelaujiet šķidrumam nonākt saskarē ar ādu vai acīm. Ja šķidrus saskaras ar ādu vai acīm, skalojiet skarto zonu ar lielu daudzumu ūdens ir lūdziet medicīnisko palidzību.

Sekundārās baterijas pirms lietošanas jāuzlāde. Norādījumus par pareizu uzlādešanu vienmēr skaitiet ražotā instrukcijā vai produkta rokasgrāmatā.

Pēc ilgākā uzglabāšanas periodiem sekundārās baterijas vairākas reizes jāuzlāde ir jāizlāde, lai iegūtu to maksimālo veikspēju.

Utilizējet pareizi.

Nepakļaujiet ierīci atklātās liesmas avotu (piemēram, aizdegtais sveces) iedarbībā.

Ši ierīce ir pārbaudīta un atbilst EMS noteikumu ierobežojumiem, izmantojot savienojuma kabeli, kas ir īsaks pāris 3 m.

Pazīnojums klientiem: šī informācija attiecas tikai uz produkta, kas pārdoti valstis/regionos, kuri piemēro ES direktivas, un/vai Apvienotajā Karalistē atbilstoši saistošo noteikumu prasībām.

Ši produkta ražotājs ir Sony Corporation (vai arī tas ražots šī uzņēmuma vārdā).

Importātājs ES un AK: Sony Europe B.V.

Jautājumi saistībā ar importētāju ES vai produkta atbilstību Eiropas noteikumiem ir jāuzdod ražotāja pilnvarotajam pārstāvīm Sony Belgium, bijkantoor von Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belģija.

Jautājumi importētājam Apvienotajā Karalistē vai saistībā ar produkta atbilstību Apvienotajā Karalistē jānosūta ražotāja pilnvarotajam pārstāvīm Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Apvienotā Karaliste.

Ar šo Sony Corporation pazino, ka šis aprīkojums atbilst Direktīvi 2014/53/EU.

Pils ES atbilstības deklarācijas teksts preejams šeit:

<https://compliance.sony.co.uk>

Ar šo Sony Corporation pazino, ka šis aprīkojums atbilst AK saistošām noteikumi prasībām.

Pils atbilstības deklarācijas teksts preejams šādā tīmekļa vietnē:

<https://compliance.sony.co.uk>



### Atbrivošanās no noletotām baterijām, kā arī elektriskām un elektroņiskām iekārtām (attiecas uz Eiropas Savienību un citām valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)

Šis apzīmējums uz produkta, baterijas vai iepakojuma norāda, ka šis produktā ir iebūvētais elektro-nikelis hidrokarbūla atkritums. Noteiktām baterijām šī apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādiem simboliem. Ja svina saturis baterijās pārsniedz 0,004%, pievienots svina kārtīša elementa simbols (Pb). Nodrošinot pareizu atbrivošanos no šiem produktiem un baterijām, palīdzēs nepielaut iepējamo negatīvo ietekmi uz vidi. Ja drošības, veikspējas val datu integrācijas iemeslā dēļ austījām nepieciešams pārīstīgais servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu, kā ūdens atbrivošanai, beidzoties produkta apšķēršanas posmā, izmantojiet atbrivošanas ierīci, kas nodrošinās pārīstīgās ietekmes. Noteiktām baterijām šī apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādiem simboliem. Ja svina saturis baterijās pārsniedz 0,004%, pievienots svina kārtīša elementa simbols (Pb). Nodrošinot pareizu atbrivošanos no šiem produktiem un baterijām, palīdzēs nepielaut iepējamo negatīvo ietekmi uz vidi. Ja drošības, veikspējas val datu integrācijas iemeslā dēļ austījām nepieciešams pārīstīgais servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu, kā ūdens atbrivošanai, izmantojiet atbrivošanas ierīci, kas nodrošinās pārīstīgās ietekmes. Noteiktām baterijām šī apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādiem simboliem. Ja svina saturis baterijās pārsniedz 0,004%, pievienots svina kārtīša elementa simbols (Pb). Nodrošinot pareizu atbrivošanos no šiem produktiem un baterijām, palīdzēs nepielaut iepējamo negatīvo ietekmi uz vidi. Ja drošības, veikspējas val datu integrācijas iemeslā dēļ austījām nepieciešams pārīstīgais servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu, kā ūdens atbrivošanai, izmantojiet atbrivošanas ierīci, kas nodrošinās pārīstīgās ietekmes. Noteiktām baterijām šī apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādiem simboliem. Ja svina saturis baterijās pārsniedz 0,004%, pievienots svina kārtīša elementa simbols (Pb). Nodrošinot pareizu atbrivošanos no šiem produktiem un baterijām, palīdzēs nepielaut iepējamo negatīvo ietekmi uz vidi. Ja drošības, veikspējas val datu integrācijas iemeslā dēļ austījām nepieciešams pārīstīgais servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu, kā ūdens atbrivošanai, izmantojiet atbrivošanas ierīci, kas nodrošinās pārīstīgās ietekmes. Noteiktām baterijām šī apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādiem simboliem. Ja svina saturis baterijās pārsniedz 0,004%, pievienots svina kārtīša elementa simbols (Pb). Nodrošinot pareizu atbrivošanos no šiem produktiem un baterijām, palīdzēs nepielaut iepējamo negatīvo ietekmi uz vidi. Ja drošības, veikspējas val datu integrācijas iemeslā dēļ austījām nepieciešams pārīstīgais servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu, kā ūdens atbrivošanai, izmantojiet atbrivošanas ierīci, kas nodrošinās pārīstīgās ietekmes. Noteiktām baterijām šī apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādiem simboliem. Ja svina saturis baterijās pārsniedz 0,004%, pievienots svina kārtīša elementa simbols (Pb). Nodrošinot pareizu atbrivošanos no šiem produktiem un baterijām, palīdzēs nepielaut iepējamo negatīvo ietekmi uz vidi. Ja drošības, veikspējas val datu integrācijas iemeslā dēļ austījām nepieciešams pārīstīgais servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu, kā ūdens atbrivošanai, izmantojiet atbrivošanas ierīci, kas nodrošinās pārīstīgās ietekmes.